

LM3886 功放板安装使用说明

1、本功放板采用优质元件，精心布线，组装简单无需调试。输出阻抗为4—8欧姆，是业余功放制作的最佳选择！

2、套件安装按照PCB标注进行，电解电容要注意极性，芯片和散热片中间不要加绝缘粒和硅胶片，可以涂点硅脂。

3、本功放板电源为直流电源，必须另接整流滤波电源板，不能直接接变压器！变压器建议电压为交流双18-24V，功率不低于100W。

3、接线说明：V+ GND V- 接从电源板输出的正负直流电源；Rin GND Lin 接音源，GND为公共地线；Rout GND Lout 接喇叭，GND接喇叭负极。

电路原理图（仅供参考）：

